

Walstroomkast met enkele aansluiting


(CEE contactdoos Links of Rechts)



Walstroomkast met CEE Rechts

Walstroom CEE

Kastslot (1/4 Slag rechtsom)




Walstroomkast met CEE Links

Walstroom CEE

Kastslot (1/4 Slag rechtsom)

Blauwe “Walstroom” lamp



Verlicht:

Walstroom aanwezig, stand-by

Donker:

Walstroom gepauzeerd, systeem is niet operationeel/

Aardlek probleem of overbelasting bij betreffende aansluiting

Probleem oplossing



Testknop

Indicatie Groen:

Indicatie Rood:

Indien omhoog:

Omlaag:

Wordt gebruikt voor Aardlek test

Geen spanning op CEE contact doos

LETOP systeem onder spanning

Status Aardlek of overbelasting OK

Aardlek gedetecteerd of overbelasting

Reset Aardlekautomaat:

- Neem de walstroomkabel los
- Neem contact op met de Havenmeester en krijg toegang tot de kastsleutel (in WC)
- Haal sleutel in WC (Locker Walstroom)
- Open de Walstroomkast **LETOP: 240V**
 - o Aardlek hendel omlaag ? zet deze dan omhoog
- *Sluit de Walstroomkast en doe deze op slot*
- Blauwe lamp moet nu verlicht zijn

Meld storing op haven@wsvbuurman.nl of gebruik de QR code op de kast voor de standaard voorgeprogrammeerde melding