


Walstroomkast met Gedeelde aansluiting



Walstroom CEE, 1N20

Walstroom aanwezig 1N20




Walstroom CEE, 1N21

Walstroom aanwezig 1N21

Kastslot (1/4 Slag rechtsom)

Blauwe “Walstroom” lampen



Beide verlicht:	Walstroom aanwezig, stand-by
Beide donker:	Walstroom gepauzeerd, systeem is niet operationeel
Eén Blauwe lamp:	Aardlek probleem of overbelasting bij betreffende aansluiting

Probleem oplossing



Testknop

Indicatie Groen:

Indicatie Rood:

Indien omhoog:

Omlaag:

Wordt gebruikt voor Aardlek test

Geen spanning op CEE contact doos

LETOP systeem onder spanning

Status Aardlek of overbelasting OK

Aardlek gedetecteerd of overbelasting

Reset Aardlekautomaat:

- Neem de walstroomkabel los
- Neem contact op met de Havenmeester en krijg toegang tot de kastsleutel (in WC)
- Haal sleutel in WC (Locker Walstroom)
- Open de Walstroomkast **LETOP: 240V**
 - o Aardlek hendel omlaag? zet deze dan omhoog
- *Sluit de Walstroomkast en doe deze op slot*
- Blauwe lamp moet nu verlicht zijn

Meld storing op haven@wsvbuurman.nl of gebruik de QR code op de kast voor de standaard voorgeprogrammeerde melding